

針自動糸通し付・ 直線ミシン

HL-670

取扱説明書



⚠ 注意

安全にで使用していただくため、 で使用前に必ずこの取扱説明書を お読みください。また、いつでも で覧になれますように保管してください。 お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

このミシンの特長をご理解していただき、正しく安全にご使用していただくために どうぞこの「取扱説明書」をよくご覧ください。 なお、 このミシンは選びぬかれた純正部品を 使い、充分に品質管理された製品ですので多彩なソーイングをお楽しみください。

安全にご使用していただくために

このミシンを正しく安全にご使用していただくために、 下記のことがらを必ずお守りください。 FOR USE IN JAPAN ONLY このミシンは日本国内向け、 家庭用です。





このマークの表示は 感電、火災の原因と なりますから、特に ご注意ください。

- 1. 一般家庭用交流電源 100V で ご使用ください。
- 2. 下記のようなときは 雷源スイッチを切り、 室内コンセントから 電源プラグを抜いてください。



- ●ミシンのそばを離れるとき。
- ●ミシンをご使用になったあと。
- ●ミシンのご使用中に停電したとき。





電、火災、けがの原因 となりますから、特に ご注意ください。

1. コントローラーの上 に物をのせないで ください。 (コントローラーは別売品です)



2. お客様ご自身での分解、 改造はしないでください。



- 3. ミシンを操作するときは かま部などカバー類を 閉じてください。
- 4. ミシンの縫製中は針から目を 離さないようにし、針、 はずみ車(プーリー)、 天びんなど、すべての 動いている部分に手を 近づけないでください。




5. 針折れの原因になるよう な曲がった針はご使用に ならないでください。



6. 針折れの原因になります ので、縫製中に布を無理 に引張ったり、押したり しないでください。



7. お子様がミシンをご使用になる ときや、お子様の近くで ご使用されるときは、 特に安全にご注意 ください。





- 針、針板、押え、 アタッチメントなどを 交換するとき。
- ●下糸、上糸をセット するとき。
- ●ランプを交換するとき。 (ランプが冷えてから 行ってください)
- ●取扱説明書に記載のあるミシン のお手入れを行うとき。
- 9. 落下しやすい場所でのミシンの ご使用、保管はしないでください。
- 10. ミシンやコントローラーに下記の 異常があるときは速やかに使用を 停止し、最寄りの販売店にて点検、 修理、調整をお受けください。
 - ●正常に作動しないとき。
 - ●落下などにより破損したとき。
 - ●水に濡れたとき。
 - ●電源コード、プラグ類が破損、 劣化したとき。
 - ●異常な臭い、音がするとき。

その他のご注意

長時間のゆっくりぬいを続けると 異常発熱を防ぐため、ミシンが止まる ようになっています。



約20分で安全装置が復帰して正常に ご使用できます。

直射日光が当たる場所、湿気が多い 場所には置かないでください。



シンナーなどの溶剤でふかないで ください。



柔らかい布に中性洗剤を少量つけて、 よくふきとってください。

もくじ

安全にご使用していただくために・・・・・・1	直線ぬい・・・・・・8,9
仕様表2	止めぬい(返しぬい)
付属品2	ぬい方向を変えるには
各部のなまえ・・・・・・・3	棒定規の使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・9
主なはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・4	ファスナーつけ・・・・・・10
下糸を巻くには・・・・・・・5	脇あきファスナーつけ
内かまにボビンを入れるには	つき合わせファスナーつけ
上糸のかけ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	別売品のご紹介・・・・・・・・・11-12
針自動糸通し	コンシール押え、三ツ巻き押え、
下糸の引きあげ方	上送りアタッチメント、
押えのとりかえ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・フ	キルトアタッチメント、スムース押え
糸調子の合わせ方・・・・・・・・・・・・・・・・・7	針の交換・・・・・・・13
布地・糸・針の関係・・・・・・・7	ランプの交換・・・・・・13
	お手入れ (掃除)14
	故障かな・・・というときは・・・・・・・裏表紙
	アフターサービスと保証・・・・・・・・・裏表紙


■仕様表

	項			仕 様			
本	体	귌	法	幅410×高さ300×奥行180 (mm)			
重			量	6.2kg			
定格電圧/消費電力		電力	100V/70W 50/60Hz				
ランプ消費電力		图力	12V / 15W				

■付属品




※基本押えは最初ミシン本体にとりつけられています。



■主なはたらき

コントローラー



コントローラーのブラグをミシンのプラグ差し込み口に差し 込み、一方のブラグを室内コンセントに差し込みます。

電源ランプスイッチ



手前側を押すと 電源が入り、 ランプもつきま



向こう側を押す と電原が切れ、 ランプも消えま

はずみ車



はずみ車を回すと針が上下し 回してください。

押え上げレバー




ます。はずみ車は、必ず手前に す。下へさげると押えはさがり いをするとぬい目がほつれま ます。

返しぬいレバー




上にあげると押えがあがりま ぬい始め、ぬい終りに返しぬ せん。

糸調子ダイヤル



上糸調子を調整します。


ぬい目の長さ調節ダイヤル フリーアーム



数字が小さくなると細かく、 大きくなると荒くなります。




補助ベッドを左へ引きますと フリーアームになります。




●下糸巻きの調節


糸によって、下糸が片寄って巻ける場合に 調節します。




1 かまカバーを開けます。



ボビンを **2** とり出します。




3 糸ゴマをセットします。




糸ゴマの外周に応じてキャップ をかえてとりつけます。

かまカバーを開けるときは 電源スイッチを切ってください。




糸は右回りに、両手で下糸巻

ボビンを糸巻軸に セットします。




ボビンを糸巻調節 へ押しつけます。

スタート **6** させます。




7 ボビンを左側に戻します。



余分な糸を切り取り ボビンを取り出します。


8 内かまに入れます。

案内にかけます。




ボビンの糸巻き方向を左巻きに!


9 内かまに糸をかけます。



①に糸をかけ②のミゾの上にのせ後ろへ もって行きます。

10 かまカバーを閉じます。






行きます。 針自動糸通し

ミゾに入れて下にもって

※針が最上点にあることを確認してください。

ます。


押えをさげ 糸通しレバーをさげます。



針を上にあげてから糸通しレバー をさげて(A)に糸をかけます。

2 フックにかけます。


行きます。



______ さらに糸通しレバーをさげてガイド 指をはなすとフックに の間に、奥まで糸を入れます。 (自動的にフックに糸が掛かります。) に通します。


糸通しレバーを 3 あげます。

③から上にもって ④の天びんに糸をかけて下にもって行き ⑤は右側からかけます。



糸をひっかけて針穴


糸を 4 引き出します。




通した糸を針穴から10 センチぐらい引き出しま

下糸の引きあげ方

上糸を軽くもちます。




2 はずみ車を手前に<u>回します。</u>



針が上下して下糸を引き出します。

3上・下糸を 10 センチ出します。



上 下糸を押えの下にして後ろへそろえ て出します。


布地・糸・針の関係

▲ 注意

押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。




2 押えをはずします。




押えかえレバーを矢印の方向に 押します。

押えのピンと刻線を 3 合わせます。




4 押えをさげます。




押え上げレバーを下げる と押えはセットされます。

■糸調子の合わせ方



上糸と下糸のからみが 布の中心にくるのが 正しい糸調子です。




■布地・糸・針の関係

	布地	ミシ	ン糸	針 HA X 1	ぬい目の長さ	糸調子の目安
薄地ぬい	ローン	絹ミシン糸	80~100番	(9番)		€
20-	ジョーゼット	 化繊・細ミシン۶	糸 90 ・ 100番	11番		機関
	トリコット	化繊ミシン糸	60~100番	ニット針 11番	1 ~3	+1
/	ウール・化繊布	絹ミシン糸 化繊ミシン糸	80番 60~100番	11番		Ž—,
普通地ぬい	普通木綿·化繊布	綿糸 化繊ミシン糸	50~80番 50~60番	11~14番		
Jb	薄手ジャージー	絹ミシン糸	50番	ニット針 11番	1.5~3	2 標
	一般ウール・化繊服地	化繊ミシン糸	50~60番	11~14番		Ţ.
厚地ぬい	デニム	綿糸 化繊ミシン糸	30~50番 30~50番	14~16番		Ť #
/il	ジャージー	絹ミシン糸 化繊ミシン糸	50番 50~60番	ニット針 11番	2~4	-1
1 1	コート地	絹ミシン糸	50番	11~14番		+2

※ニット針(HA×1sp)は目とびを防ぎ伸縮性の布地に適します。


■直線ぬい

↑ 注意 押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。



直線ぬいは、ぬいの基本です。 布地に適した針と糸を選びましょう。

布地を入れ、 1 押えをさげます。




布地を押えの下におき、ぬい始める位 置に針をおとします。上・下糸をそろ えて押えをさげます。


ぬい目の長さ **2** を決めます。



スタートさせます。



4 布地に軽く手をそえます。




ぬっている間は布地をムリに引っぱら ないようにします。

5 ぬい速度を調節します。 6 ストップさせます。






押えをあげて 布地を取り出します。




針が完全に止まってから、 押え上げレバーをあげます。

8 糸を切ります。



引き出し、面部カバーについている 「糸切り」で糸を切ります。


布地の裏で 9 糸を結びます。



上・下糸をそろえて10センチくらい 布地の裏に上糸を引き出し、 上糸と下糸を結び、結び目 のきわで糸を切ります。

棒定規の使い方


返 ●返しぬい し (ほつれ止 ぬ い (ほつれ止め)



①返しぬいレバーを 押しながらスタート ②指をはなすと




直線ぬいをします。



③返しぬいをします。


返しぬいレバーから指をは ストップさせます。 なすと直線ぬいになります。

●ぬい方向を変えるには




所定の位置でストップさせて、針がさ さるようにします。押えをあげ、 針を 中心にして布地を回し、ぬい方向に正 しく合わせます。

2




押えをさげてぬい始めます。

■棒定規の使い方




押えホルダーのみぞに棒定規を 差し込みます。

2



棒定規を左右に移動させて前にぬった ぬい目をたどりながらぬいます。

■ファスナーつけ




ファスナーつけは一般的に 脇明きファスナーつけと、 つき合わせファスナーつけ があります。




押えの交換のときは 電源スイッチを切って ください。

基本押えを使って ぬいます。



布地を中表に合わせて、地ぬいと 取り付けるファスナーの寸法を確 かめて仮りぬいをします。


ファスナー押えを 2 セットします。



ファスナーの左側をぬうとき は、押えの右へセットします。 右側をぬうときは、左へセット


脇あきファスナーつけ

①ぬいしろをわります。




ぬいしろをきちんとわり、後ろ布 のぬいしろを3ミリ出して、アイ ロンで折り目をつけ、折り山をム シのきわにあてます。

②ファスナーの下方から上方に ぬいつけます。



押えの端をムシのきわに当ててぬいます。 センチくらいでミシンを止め、スライダー を押えの向こう側へさげて、端までぬいつ けます。


③上布をファスナーの上にかぶせ しつけをしてからぬいつけます。



スライダーを引き上げて、上布をファス ファスナーのスライダーのところは手前5 ナーの上にかぶせてしつけをします。あき 止まりに返しぬいをして図のようにぬいま す。スライダーのところは仮のぬい目をほ どいてスライダーを下げ、残りをぬいます。


つき合わせファスナーつけ

①ファスナーをしつけます。



ぬいしろをわり、ぬい目線にファ スナーのムシの中心を合わせて、 しつけをします。


②左側をあき止まりからぬいます。



ぬい終わりましたら仮りのぬい目をほどき

③右側をぬいます。

ます。



■別売品のご紹介


コンシール押え






ファスナーのぬい目 が布地の裏に出ない ので、つき合わせの 状態で、あきの始末 ができます。


ファスナーあき寸法を確かめ 基本押え(A)でぬいます。



す。ぬいしろをきちんとわります。




返しぬいをし、所定の位置までぬいま を両側とも手のしつけでぬい止めます。 しつけが終わったら厚紙をとります。




布地を中表に合わせ、布端よりあき止ま ぬい目線の上にコンシールファスナーの 1 図のあき止まりまでぬったしつけぬいりまでしつけぬいをします。あき止まり 中心をのせて、ぬいしろと表布の間に厚 をほどき、ファスナーを開きます。からぬい目を(2.0)に変えて、1 センチ 紙を入れ、ぬいしろとファスナーテープ


▲ 注意

押えの交換のとき は電源スイッチを 切ってください。




一方のファスナーのムシを、押えのみぞに合わせ もう一方のぬいしろも同じ方法でぬい合わせます。 スライダーを中より出ます。指でムシを立てるようにします。ムシのき (ファスナーテープのあき止まりから下の部分は、 し、上に引きあげます。わに、あき止まりからミシンをかけます。 ぬいしろにぬいつけられずに残ります。)






三ツ巻き押え






布端を三つ折りにしながらぬっていく 方法で、シャツやブラウスの裾、フリル やハンカチの縁の始末などに使います。



布地を巻き込みやすくするために角を 上下の糸端を左手で引き、手ではずみ 少し切ります。押えのうず状のみぞの 車を3~4回まわします。正しく巻き込 中に、布地を針がとどくところまで入 まれたら、右手の親指と人さし指で布 れてから、針をおろして押えをさげま 地をつまみ、常に適量がくり入れられ



るようにしてぬっていきます。

1 注意

押えの交換のとき は電源スイッチを 切ってください。

布づれ防止に・・・ 上送りアタッチメント




1 注意

______ 押えホルダーや上送り アタッチメントの取り 付け取り外しには、電 源スイッチを切ってく ださい。


一般にミシンで送りにくい素材(ニッ ト、ジャージー、ビニールクロス、人工 皮革、皮など)に使います。 滑らかな送りで布ズレを防ぎ、きれい ※ぬい速度はゆっくりから中ぐらいでぬいます。 なぬい上りになります。

1 押えホルダーをはずします。




押えホルダーをはずします。

上送りアタッチメントを 2 取り付けます。




押え棒をあげて、押え締めネジをはずし 作動レバーの二また部分を針止めに入 れ、とりつけ部を押え棒にはめこみ、押 え締めネジをしっかりしめます。

キルトアタッチメント




キルト芯を入れて オリジナルキルトが作れます。 フリー刺しゅうにも最適です。

押えホルダーを 1 はずします。



押えの交換のときは 電源スイッチを切ってください。

針板カバーを キルト押えを 3 取り付けます。 2 取り付けます。



上糸は押えの穴に通し 2、3針ぬって余分な糸を 切ってからぬい始めます。


スムース押え




スムース押えはすべりが良い ため送りにくい素材(ジャー ジー、ビニールクロス、皮な ど) に適します。

1 注意


押えの交換のときは 電源スイッチを切ってください。





①針棒を最上部にあげます。 ②針止めネジをゆるめます。

2 針の取り付け方 (針が正しい向きでないと、取り付きません)



針の平らな面を向こうにして止めピンまで差し込みます。

針止めのネジをかたくしめます。


●針の選び方

針をお買い求めの際は、 家庭用ミシン針のHA×1 またはHA×1SP(ニット針) を指定します。



太さの番号表示 数字が大きくなると 針が太くなります。

●針の調べ方




すき間が針先まで平均に見えるのが良い針です。 針先が曲がったり、つぶれているものは使わないようにします。

■ランプの交換




- ●ランプの交換のときは電源スイッチを切り、室内コンセントからプラクを抜いてください。
- ●ランプは冷えてから交換してください。

(面部カバーのとりはずし方)



ミシン後部の止めネジをゆるめ、横にまっすぐ面部カバーをぬきます。




ランプをまわして、とりはずし、 新しいランプをとりつけます。

- ●ランプの消費電力は 15 Wです。
- ●ランプのお買い求めは、このミシン をお買い上げいただきました販売店 でお求めください。


■お手入れ(掃除) 注意 ミシンのお手入れをするときは電源スイッチを切り、室内コンセントからプラグを抜いてください。

1 針板をはずします。




針や押えをはずしてから針板 をはずします。

2 内かまをはずします。



ブラシなどを 3 使います。



内かまを **4** セットします。



送り歯とかまの中や周辺をきれいにします。 たくさんたまってしまったときは掃除機を使うときれいにな ります。

■故障かな・・・・・というときは

下記のことをお調べのうえ、それでも具合の悪い場合は、お買い求め販売店にご相談ください。

症状	原因(理由)	処置方法	
布を送らない	●ミシンが空転している ●ぬい目の長さが「O」になっている	●糸巻き軸を左へ戻します●送り「1~4」に合わせます	5 8
針が折れる	●針が曲っているか取り付け方を誤ったとき ●針、糸、布地の関係が悪いとき	●針を交換し、正しく取り付けます ●布地に合った針と糸を使います	13 7
上糸が切れる	●糸のかけ方が間違っているとき●糸が必要以外の所へからんでいるとき●上糸の調子が強すぎるとき●針が曲っているとき	●正しくかけ直します ●糸立棒・糸案内などからんでいるか調べます ●糸調子を合わせます ●新しい針にとりかえます	6 7 13
下糸が切れる ぬい目がとぶ	●針のつけ方が間違っているとき●針が曲っているとき●糸のかけ方が間違っているとき	●正しくとりつけます ●新しい針にとりかえます ●正しくかけ直します	13 13 6
ぬいじわが出る	●糸調子が強すぎるとき ●布地と針と糸が合ってないとき	●糸調子を合わせます ●正しく合わせます	
布の裏側にタオル状に 糸がからんでいる	●糸のかけ方が間違っているとき	●正しくかけ直します	6
回転が重く、音が高い	●かまに糸くずがたまっているとき	●かまを掃除します	14
スタートさせても ミシンが回らない	●糸巻軸が下糸巻き状態になっている	●糸巻軸を左側に戻します	
糸通しができない	●針が上にあがっていないとき ●針をとりつけるとき上までつき当ててないとき ●糸通しレバーをさげたまま(糸通し中)誤っ てミシンを回してしまったとき	●はずみ車を回して、針を最上点にあげます●針を正しくとりつけます●はずみ車を手でわずか向こう側(ぬう時と反対)に回します	6 13 —

■アフターサービスと保証

- ●このミシンには保証書がついています。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間中は、お買い上げの日から1年間です。
- ●保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。(保証書に詳細を記載してありますので、そちらを ご覧ください。)
- ●保証期間経過後の修理につきましては、販売店にご相談ください。 当社は、このミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り時点から最低8年間保有しています。

JUKI

アフターサービスについて、ご相談、ご要望が ございましたら、お買い上げのお店、 または下記のお客様相談室へお問い合わせください。

<u>フリ</u>ーダイヤル

<u></u> 0120-677-601

年末年始・夏季休暇・祝祭日を除く 平日 (月~金) 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:45

Copyright © 2001-2011 JUKI CORPORATION 本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。

ш	IVI	株式会社
JU	ハ	怀以云红

〒 206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

	00111	Ī
L		
г		_

AJ6700S0B0A-2 001111